PROLOGY

ДРАЙВ
DR-420

DSP/FM/USB/BT РЕСИВЕР



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение устройства 3
Комплект поставки 3
Меры предосторожности 3
Внешний вид устройства и элементы управления 4
Элементы управления на пульте ДУ 5
Использование пульта ДУ 6
Общие операции 6
Режим радиоприемника 8
Использование USB-накопителей 9
Управление воспроизведением аудиофайлов 10
Режим Bluetooth 12
Режим AUX IN 14
Настройки 14
Программирование штатных кнопок управления воспроизведением, находящихся на руле автомобиля 19
Использование приложения Prology Audio 21
Установка устройства 22
Технические характеристики 24
Схема подключения 25
Варианты подключений акустической системы 26
Эксплуатация устройства, неисправности и их устранение 28
Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация 30
Расшифровка даты выпуска устройства, указанной в серийном номере 31

Руководство пользователя определяет порядок установки и эксплуатации DSP/FM/USB/BT-ресивера в автомобиле с напряжением бортовой сети 12 В.
В связи с постоянной работой по совершенствованию устройства, повышающей его надежность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию и меню управления могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.
Прежде чем включить устройство, внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством пользователя.


НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

DSP/FM/USB/BT-ресивер PROLOGY DR-420 со встроенным аудиопроцессором (далее — «устройство») монтажного размера 1DIN обеспечивает прием радиостанций в диапазоне FM, воспроизведение аудиофайлов, записанных на USB-накопители, передачу звука с внешних источников через линейный аудиовход и беспроводной интерфейс Bluetooth. Кроме того, устройством можно управлять с помощью приложения, установленного на смартфон с операционной системой Android/iOS*.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

— Устройство PROLOGY DR-420
— Соединительные кабели
— Пульт дистанционного управления
— Краткое руководство пользователя


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ




Подключайте устройство к источнику питания только с напряжением +12 В.



Не допускайте попадания жидкостей.



Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе.



Избегайте сильного нагревания и охлаждения устройства.




Избегайте ударов по устройству.



Не пытайтесь открывать корпус устройства и ремонтировать его самостоятельно.


ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



① Кнопка включения питания устройства / переключения режимов ⏻/SRC
② Встроенный микрофон
③ Кнопка перезагрузки устройства RST
④ Дисплей
⑤ Кнопка выбора диапазона радиоприемника / активации голосового режима управления SIRI/GOOGLE/ЯНДЕКС (голосовое управление работает, если подключенный по Bluetooth смартфон имеет доступ к сети Интернет); набора последнего вызова (при нажатии и удерживании), переключения на смартфон в режиме разговора и приема вызова BND/
⑥ Кнопка возврата в предыдущее меню в режиме настроек
⑦ Регулятор громкости и выбора настроек / кнопка перехода в режим настроек и подтверждения изменений
⑧ Кнопка настройки на радиостанцию в обратном направлении; перехода к предыдущему треку и перемотки трека назад (при нажатии и удерживании) ⏮
⑨ ИК-приемник сигналов пульта ДУ
⑩ Кнопка настройки на радиостанцию в прямом направлении; перехода к следующему треку и перемотки трека вперед (при нажатии и удерживании) ⏭
⑪ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 1 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «1» / перехода к следующей папке и на 10 треков вперед (при нажатии и удерживании) 1/
⑫ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 2 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «2» / перехода к предыдущей папке и на 10 треков назад (при нажатии и удерживании) 2/
⑬ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 3 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «3» / переключения режимов повторного воспроизведения 3/
⑭ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 4 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «4» / включения режима воспроизведения в произвольном порядке 4/
⑮ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 5 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «5» / паузы и возобновления воспроизведения треков 5/⏯
⑯ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 6 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «6» / включения режима сканирования треков на USB-накопителе 6/INT

⑰ Кнопка автоматического сохранения настройки на радиостанции в памяти устройства (при нажатии и удерживании) и сканирования предварительно настроенных радиостанций; перехода в режим поиска аудиофайлов
⑱ Линейный аудиовход 3,5 мм mini-jack
⑲ Кнопка отключения звука
⑳ Разъем USB для подключения накопителя
㉑ Кнопка выбора режима работы дисплея и выключения подсветки панели (при нажатии и удерживании)

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПУЛЬТЕ ДУ



① Кнопка увеличения уровня громкости / изменения текущей настройки ▲/VOL+
② Кнопка включения питания устройства ⏻
③ Кнопка подтверждения изменений и перехода в режим настроек SEL
④ Кнопка настройки на радиостанцию в обратном направлении; перехода к предыдущему треку и перемотки трека назад ⏮
⑤ Кнопка отключения звука / удаления последней введенной цифры MUTE/DEL
⑥ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 2 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «2» / включения режима сканирования треков на USB-накопителе 2/INT
⑦ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 1 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «1» / паузы и возобновления воспроизведения треков 1/⏯
⑧ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 4 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «4» / включения режима воспроизведения в произвольном порядке 4/RDM
⑨ Цифровая кнопка «8» / включения функции тонкомпенсации 8/LOUD
⑩ Цифровая кнопка «7» / выбора стерео- или монофонического приема радиостанций 7/ST
⑪ Кнопка выбора режима / цифровая кнопка «*» MODE/*
⑫ Цифровая кнопка «0» / выбора одной из предустановленных настроек звучания 0/EQ
⑬ Кнопка выбора диапазона радиоприемника / активации голосового режима управления SIRI/GOOGLE/ЯНДЕКС (голосовое управление работает, если подключенный по Bluetooth смартфон имеет доступ к сети Интернет); переключения на смартфон в режиме разговора и приема вызова BAND/📞
⑭ Кнопка настройки на радиостанцию в прямом направлении; перехода к следующему треку и перемотки трека вперед ⏭
⑮ Кнопка уменьшения уровня громкости / изменения текущей настройки ▼/VOL-
⑯ Кнопка отображения текущего времени / набора последнего вызова (при нажатии и удерживании) и завершения вызова CLK/📞
⑰ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 3 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «3» / переключения режимов повторного воспроизведения 3/RPT


⑱ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 6 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «6» / перехода к следующей папке и на 10 треков вперед (при нажатии и удерживании) 6/+10
⑲ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 5 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «5» / перехода к предыдущей папке и на 10 треков назад (при нажатии и удерживании) 5/-10
⑳ Кнопка автоматического сохранения настройки на радиостанции в памяти устройства; сканирования предварительно настроенных радиостанций / цифровая кнопка «9» AMS/9
㉑ Цифровая кнопка «#» / выбор местного или дальнего режима радиоприема #/LOC

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДУ

— При использовании пульта дистанционного управления направляйте его на встроенный ИК-приемник сигналов ДУ ⑨ (стр. 4).
— Дальность действия пульта дистанционного управления составляет 4-5 м.
— Отклонение по горизонтали от прямого направления на ИК-приемник не должно превышать 30 градусов.


Удаление изолирующей пленки


Пульт дистанционного управления поставляется с изолирующей пленкой, установленной в батарейном отсеке нижней части пульта ДУ (см. рисунок справа). Пульт ДУ не будет функционировать, пока изолирующая пленка не будет удалена.



Замена батарейки в пульте ДУ

1. Отогните вправо элемент батарейного отсека.
2. Откройте батарейный отсек, зажимая элемент.
3. Вставьте батарейку CR2025 таким образом, чтобы контакт с маркировкой «+» находился вверху.
4. Закройте батарейный отсек.





Осторожно!
— Никогда не используйте металлический пинцет или другой подобный инструмент для того, чтобы держать батарейку. Это может привести к короткому замыканию.
— Никогда не разбирайте батарейки, не подвергайте их сильному нагреванию и не кладите их в воду, так как это может привести к их нагреванию с большим выделением тепла.
— Использованные батарейки должны быть утилизированы в соответствии с местными законами.

ОБЩИЕ ОПЕРАЦИИ

Включение и выключение устройства

Для включения устройства нажмите кнопку ⏻ ② (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку ⏻/SRC ① (стр. 4) на передней панели.

Для выключения устройства нажмите кнопку ⏻ на пульте ДУ или нажмите и удерживайте кнопку ⏻/SRC на передней панели.

Регулировка громкости

Для увеличения/уменьшения громкости нажимайте кнопки ▲/VOL+ и ▼/VOL- ①/⑮ (стр. 5) на пульте ДУ или вращайте регулятор ⑦ (стр. 4) на передней панели по часовой стрелке / против часовой стрелки.

Отключение звука

Для отключения звука устройства нажмите кнопку MUTE/DEL ⑤ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку 🔇 ⑲ (стр. 4) на передней панели. На дисплее устройства замигает индикация **MUTE**. Для включения звука нажмите ту же кнопку еще раз. Также любые операции по изменению уровня громкости автоматически отменяют режим отключения звука.

Выбор режима (источника сигнала)

Нажимайте кнопку MODE/* ⑪ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку ⏻/SRC ① (стр. 4) на передней панели для поочередного выбора одного из режимов работы: Радио, USB, AUX или Bluetooth Audio.

Выключение подсветки передней панели

Для выключения подсветки передней панели нажмите и удерживайте кнопку ⊏ ㉑ (стр. 4) на передней панели в течение 3 секунд. На дисплее появится сообщение **DISPLAY OFF**. В этом режиме при нажатии любой кнопки подсветка экрана включится на несколько секунд, а затем снова выключится. Нажмите и удерживайте ту же кнопку для включения режима подсветки передней панели. На дисплее появится сообщение **DISPLAY ON**.

Отображение текущего времени

Для вывода текущего времени на дисплей нажмите кнопку ⊏ ㉑ (стр. 4) на передней панели и выберите режим **CLOCK** или нажмите кнопку CLK/☎ ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ.

Переключение режимов эквалайзера

Данная опция позволяет настроить звучание в соответствии с персональными предпочтениями. Для этого последовательно нажимайте кнопку 0/EQ ⑫ (стр. 5) на пульте ДУ. Доступны следующие настройки:

CUSTOM (пользовательская настройка) ➡ **NATURAL** (ровная частотная характеристика) ➡ **CLASSIC** ➡ **ROCK** ➡ **POP** ➡ **EASY** ➡ **TOP40** ➡ **JAZZ** ➡ **VOCAL** ➡ **COUNTRY** ➡ **SUPERBASS** ➡ **NATURAL** ➡ **ELECTRIC** ➡ **POWERFUL** ➡ **DYNAMIC**

Режим тонкомпенсации

При прослушивании с низким уровнем громкости используйте данную функцию для увеличения уровня низких и высоких частот. Нажмите кнопку 8/LOUD ⑨ (стр. 5) на пульте ДУ для включения или выключения режима тонкомпенсации. Доступно 2 уровня усиления: **LEVEL 1** и **LEVEL 2**. Чем выше уровень, тем сильнее подъем частот. При установке значения **OFF** функция тонкомпенсации будет отключена.

Кнопка сброса

Кнопка сброса и перезагрузки устройства RST ③ (стр. 4) находится на передней панели и для ее нажатия следует воспользоваться скрепкой или другим тонким, но не острым предметом. После нажатия и удерживания данной кнопки в течение 5 секунд устройство выключится. Из памяти устройства будут удалены все сохраненные радиостанции и настройки времени, все настройки устройства вернутся к заводским. Данная кнопка должна быть нажата при появлении на экране ошибочной индикации или при неверном функционировании устройства.

Примечание

— Если после нажатия кнопки сброса устройство продолжает работать неправильно, полностью отключите питание устройства (отсоединив желтый и красный провода), затем восстановите питание и проверьте работоспособность устройства. Если устройство по-прежнему не работает, обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА

При необходимости переключения устройства в режим работы радиоприемника нажимайте кнопку MODE/* ⑪ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку ⏻/SRC ① (стр. 4) на передней панели, пока на дисплее не появится индикация **RADIO**.

Выбор диапазона радиоприемника

Для переключения диапазонов радиоприемника нажимайте кнопку BAND/☎ ⑬ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку BND/☎ ⑤ (стр. 4) на передней панели.
Диапазоны будут переключаться циклически в следующем порядке:

FM1 → FM2 → FM3 → ...

Автоматическая настройка на радиостанцию

Нажмите и удерживайте кнопку ▶▶| ⑭ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑩ (стр. 4) на передней панели для автоматической настройки на радиостанцию в направлении увеличения частоты настройки.
Нажмите и удерживайте кнопку |◀◀ ④ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑧ (стр. 4) на передней панели для автоматической настройки на радиостанцию в направлении уменьшения частоты настройки.

Ручная настройка на радиостанцию

Нажмите кнопку ▶▶| ⑭ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑩ (стр. 4) на передней панели для пошаговой настройки на радиостанцию в направлении увеличения частоты настройки.
Нажмите кнопку |◀◀ ④ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑧ (стр. 4) на передней панели для пошаговой настройки на радиостанцию в направлении уменьшения частоты настройки.

Автоматическое сохранение радиостанций в памяти устройства

Нажмите и удерживайте кнопку AMS/9 ⑳ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку 🔍 ⑰ (стр. 4) на передней панели. 18 радиостанций с наиболее мощным сигналом будут автоматически найдены и занесены в память устройства, заменив ранее сохраненные радиостанции.

Ручное сохранение прослушиваемой радиостанции в памяти

Нажмите кнопку желаемой ячейки памяти предварительной настройки 1–6 (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичные кнопки ⑪-⑯ (стр. 4) на передней панели и удерживайте ее в нажатом положении не менее 2 секунд. В память данной ячейки будет запрограммирована радиостанция, на которую был настроен радиоприемник.

Радиостанции записываются вместо ранее сохраненных, стирая частоту настройки предыдущей радиостанции из памяти.

Вызов сохраненных радиостанций

Нажмите одну из кнопок 1-6 (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑪-⑯ (стр. 4) на передней панели для вызова одной из шести радиостанций в текущем диапазоне.

Сканирование сохраненных радиостанций

Нажмите кнопку AMS/9 ⑳ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку 🔍 ⑰ (стр. 4) на передней панели. Во время сканирования радиоприемник будет последовательно каждые 5 секунд настраиваться на сохраненные радиостанции во всех диапазонах.

Режимы стерео/моно

Если включен стереофонический режим приема (в правой части нижней строки дисплея горит индикатор ∞), то радиоприемник автоматически обнаруживает стереорежим радиостанции FM (при условии, что ее сигнал достаточно силен). Отключение стереофонического режима приема (режим моно) может понадобиться, если выбранная радиостанция принимается с сильным шумом или с помехами, а на экране не отображается индикация приема стереосигнала ∞. Для этого нажмите кнопку 7/ST ⑩ (стр. 5) на пульте ДУ либо воспользуйтесь регулировкой STEREO SET в меню настроек (стр. 18).

Режимы дальнего и местного приема

В режиме местного приема (**LOCAL**) чувствительность автопоиска немного снижена для наиболее точной настройки на радиостанции, уровень приема которых чрезмерно высок. Для переключения режимов нажмите кнопку #/LOC ㉑ (стр. 5) на пульте ДУ либо воспользуйтесь регулировкой LOCAL SEEK в меню настроек (стр. 18).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB-НАКОПИТЕЛЕЙ

Подключение USB-накопителей

Подключите USB-накопитель к соответствующему разъему ⑳ (стр. 4) на передней панели.

Воспроизведение файлов начнется автоматически, если на накопителе содержатся аудиофайлы поддерживаемых форматов.

При необходимости переключения устройства в режим чтения USB-накопителей нажимайте кнопку MODE/* ⑪ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку ⏻/SRC ① (стр. 4) на передней панели. Управление воспроизведением файлов, находящихся на накопителе, подробно описано ниже.

Для извлечения накопителя необходимо сначала выйти из режима воспроизведения аудиофайлов. После этого аккуратно, не прилагая излишних усилий, извлечь накопитель.

Поддержка USB-накопителей

— Устройство поддерживает чтение накопителей, содержащих следующие форматы: MP3 (320 кбит/с / 44,1 кГц / 16 бит), WMA (320 кбит/с / 44,1 кГц / 16 бит), FLAC (44,1 кГц / 16 бит), WAV (1411 кбит/с / 44,1 кГц / 16 бит).
— Поддерживаются накопители объемом до 256 ГБ (объем поддерживаемого накопителя зависит от фирмы-изготовителя).
— Файловая система FAT32.
— Названия каталогов и файлов на русском языке отображаются не во всех случаях.
— Информация ID3 TAG (версия 2.0): песня/исполнитель/альбом; русский поддерживается не во всех случаях.
— Не все виды накопителей совместимы с данным устройством!

Примечание

— Некоторые файлы могут не воспроизводиться в зависимости от формата, кодировки и состояния записи. Также на устройстве могут не воспроизводиться файлы, которые редактировались на ПК или ноутбуке.

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ АУДИОФАЙЛОВ

Переход к следующему/предыдущему файлу

Нажмите кнопку ▶▶| ⑭ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑩ (стр. 4) на передней панели для перехода к началу следующего трека.
Нажмите кнопку |◀◀ ④ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑧ (стр. 4) на передней панели для перехода к предыдущему треку.

Перемотка трека

Нажмите и удерживайте кнопку ▶▶| ⑭ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑩ (стр. 4) на передней панели не менее 2 секунд для перемотки трека в прямом направлении.
Нажмите кнопку |◀◀ ④ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑧ (стр. 4) на передней панели не менее 2 секунд для перемотки трека в обратном направлении.
Для восстановления нормальной скорости воспроизведения отпустите кнопку.

Остановка воспроизведения

Для временной остановки воспроизведения трека нажмите кнопку 1/▶|| ⑦ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку 5/▶|| ⑮ (стр. 4) на передней панели. Для возобновления воспроизведения нажмите ту же кнопку еще раз.

Сканирующее воспроизведение

Для последовательного воспроизведения первых 10 секунд каждого трека, записанного на накопителе, нажмите кнопку 2/INT ⑥ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку 6/INT ⑯ (стр. 4) на передней панели. На дисплее появится сообщение **INTRO ON**. Нажмите данную кнопку еще раз для остановки режима сканирования и продолжения воспроизведения текущего трека.

Повторное воспроизведение

Во время воспроизведения файла нажимайте кнопку 3/RPT ⑰ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку 3/🔁 ⑬ (стр. 4) на передней панели для выбора режима повторного воспроизведения: **REPEAT ONE** (повтор одного файла), **REPEAT FOLDER** (повтор файлов в папке) или **REPEAT ALL** (повтор всех файлов на USB-накопителе).

Воспроизведение файлов в случайном порядке

Для воспроизведения файлов, записанных на накопителе, в случайном порядке нажмите кнопку 4/RDM ⑧ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку 4/🔀 ⑭ (стр. 4) на передней панели для выбора режима случайного воспроизведения: **RANDOM ALL** (случайное воспроизведение всех файлов на USB-накопителе), **RANDOM FOLDER** (случайное воспроизведение файлов в папке) или **RANDOM OFF** (случайное воспроизведение выключено).

Переход на 10 файлов назад/вперед

Для перехода на 10 треков вперед в общем списке аудиофайлов нажмите и удерживайте кнопку 6/+10 ⑱ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку 1/∧ ⑪ (стр. 4) на передней панели.

Для перехода на 10 треков назад в общем списке аудиофайлов нажмите и удерживайте кнопку 5/-10 ⑲ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку 2/∨ ⑫ (стр. 4) на передней панели.

Переход к следующему/предыдущему каталогу

Нажмите кнопку 6/+10 ⑱ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку 1/∧ ⑪ (стр. 4) на передней панели для перехода к следующему каталогу на USB-накопителе.

Нажмите кнопку 5/-10 ⑲ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку 2/∨ ⑫ (стр. 4) на передней панели для перехода к предыдущему каталогу на USB-накопителе.

Навигация на основе порядковых номеров файлов

Нажмите кнопку 🔍 ⑰ (стр. 4) на передней панели. На дисплее появится индикация **TRK ----** с мигающим значением цифр.

Нажимая кнопки VOL+/VOL- ①/⑮ (стр. 5) на пульте ДУ или вращая регулятор ③ (стр. 4) на передней панели, выберите значение единиц номера искомого трека. Для ввода значения можно также воспользоваться цифровыми кнопками на пульте ДУ.

Нажмите кнопку SEL ③ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку регулятора ⑦ (стр. 4) на передней панели для воспроизведения выбранного трека.

Отображение информации ID3 TAG

По умолчанию во время воспроизведения файла на дисплей выводится информация ID3 TAG в следующем порядке:


Номер трека и текущее время воспроизведения ➡ название файла (**FILE**) ➡ название каталога (**FOLDER**) ➡ название композиции (**TITLE**) ➡ имя исполнителя (**ARTIST**) ➡ название альбома (**ALBUM**)

Последовательно нажимая кнопку ⊏ ㉑ (стр. 4) на передней панели, можно последовательно переключать режимы для вывода на дисплей необходимой вам информации:

— **ALL INFO** — на дисплей выводится вся информация ID3 TAG, как описано выше.


— **ELAPSED TIME** — на дисплей выводится только номер трека и текущее время воспроизведения.
— **FILE INFO** — на дисплей выводится только название файла и каталога.
— **TRACK INFO** — на дисплей выводится только название альбома, композиции и имя исполнителя.
— **CLOCK** — на дисплей выводится только номер трека и текущее время.
— **SPECTRUM** — на дисплее отображается анализатор спектра.

РЕЖИМ BLUETOOTH



Для переключения устройства в режим работы Bluetooth нажимайте кнопку MODE/* ⑪ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку ⏻/SRC ① (стр. 4) на передней панели, пока на дисплее не появится сообщение **BT AUDIO**.

Сопряжение мобильного телефона с устройством



1. Войдите в режим работы Bluetooth на устройстве, как описано выше. На дисплее появится индикация **NO PAIR**.
2. Включите режим Bluetooth на телефоне.
3. Включите поиск устройств Bluetooth на телефоне. На экране телефона устройство по умолчанию определится как **Prology DR-420**. Коснитесь названия для сопряжения с устройством.
4. Если устройство запросит подтверждение на доступ к контактам, то коснитесь иконки Добавить. При успешном соединении на дисплее устройства появится сообщение **BT PAIRED**, а затем **BT AUDIO**.

Примечания
— В некоторых моделях телефонов требуется подтверждение соединения.
— Если телефон не смог определить модуль Bluetooth устройства за несколько попыток, возможно модуль Bluetooth вашего телефона работает неправильно. Перезагрузите телефон и попробуйте снова.
— Одновременно к устройству может быть подключен только один телефон.
— Телефон должен находиться в зоне, обеспечивающей надежную Bluetooth-связь (не более 5 метров).
— Если соединение было разорвано по причине удаления телефона из зоны видимости устройства, то при появлении телефона в зоне видимости устройства, соединение автоматически восстанавливается.
— Некоторые телефоны автоматически отключают опцию Bluetooth после разрыва соединения. В этом случае устройство не сможет повторно подключиться к телефону.
— Обратите внимание, что при работающем зажигании автомобиля функция Bluetooth будет активна, даже если устройство выключено.
— Разорвать соединение можно только с помощью телефона.

Набор номера с устройства вручную

Нажмите и удерживайте кнопку SEL ③ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку регулятора ⑦ (стр. 4) на передней панели. На дисплее появится индикация **DIAL ----** с мигающим значением цифр. Нажимая цифровые кнопки 0...9 (стр. 5) на пульте ДУ, наберите необходимый номер телефона. Нажмите кнопку CLK/☎ ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку BND/☎ ⑤ (стр. 4) на передней панели для вызова абонента.

Для быстрого набора последнего набранного номера нажмите и удерживайте кнопку CLK/☎ на пульте ДУ или кнопку BND/☎ на передней панели.

Набор номера с помощью голосового управления

Нажмите кнопку BAND/☎ ⑬ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку BND/☎ ⑤ (стр. 4) на передней панели для активации режима голосового управления **SIRI**.

После первого запроса вызова абонента из вашего списка контактов, приложение запросит разрешение на доступ к контактам. После установки разрешения вам необходимо назвать команду для вызова, например: «Позвонить Ивану Петрову», «Позвонить домой» или «Позвонить 8-123-456-78-90».

Вы можете установить на телефон любое удобное приложение с голосовым управлением.

Примечания

— Голосовое управление работает, только если подключенный по Bluetooth телефон имеет доступ к интернету и у вас установлено хотя бы одно приложение, поддерживающее данный режим (SIRI, GOOGLE и т.п.).
— Кроме вызовов абонентов вы также можете выполнять другие команды голосового управления: подсказать погоду, рассказать новости, включить музыку, произвести поиск, сообщить текущее местоположение и т.д.

Входящий вызов

Во время входящего вызова устройство автоматически переключается в режим Bluetooth. На дисплее сначала отобразится индикация **CALLING**, а затем номер вызывающего абонента.

Нажмите кнопку BAND/☎ ⑬ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку BND/☎ ⑤ (стр. 4) на передней панели для принятия вызова.

Для отмены вызова нажмите кнопку CLK/☎ ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или нажмите и удерживайте кнопку BAND/☎ на передней панели.

Режим разговора

Для перевода звонка с устройства на телефон во время разговора нажмите кнопку BAND/☎ ⑬ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку BND/☎ ⑤ (стр. 4) на передней панели. На дисплее появится индикация **PHONE**. Для перевода звонка обратно на модуль Bluetooth устройства, нажмите ту же кнопку еще раз.

Для завершения разговора нажмите кнопку CLK/☎ ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или нажмите и удерживайте кнопку BND/☎ на передней панели.

Воспроизведение аудиофайлов

Вы можете прослушивать аудиофайлы, хранящиеся в телефоне, и управлять их воспроизведением с помощью устройства. Звук будет воспроизведен через акустическую систему, подключенную к устройству. Для этого телефон должен поддерживать профили A2DP/AVRCP.

После соединения с устройством включите воспроизведение аудиофайла в телефоне.
Управлять воспроизведением аудиофайлов, хранящихся в мобильном телефоне, можно с помощью следующих кнопок на передней панели устройства и пульта ДУ:
— 5/▶|| на передней панели или 1/▶|| на пульте ДУ — воспроизведение/пауза.
— ⏮ — предыдущий трек.
— ⏭ — следующий трек.

Примечание
— Не все мобильные телефоны поддерживают данные профили.

РЕЖИМ AUX IN

Подключите внешний источник аудиосигнала к линейному аудиовходу mini-jack 3,5 мм ⑱ (стр. 4) на передней панели. Для прослушивания сигнала с внешнего источника войдите в режим **AUX IN** с помощью кнопки MODE/* ⑪ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопки ⏻/SRC ① (стр. 4) на передней панели.

Примечание
— Если при переключении режимов отсутствует AUX IN, то его необходимо включить в опции **AUX IN**, которая находится в меню настроек (стр. 18).

НАСТРОЙКИ

Нажмите кнопку SEL ③ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку регулятора ⑦ (стр. 4) на передней панели для перехода в меню настроек. На дисплее отобразится надпись **FUNCTION**. Вращайте регулятор громкости на передней панели или нажимайте кнопки ▲/VOL+ и ▼/VOL- ①/⑮ (стр. 5) на пульте ДУ для переключения между пунктами меню, каждый из которых содержит набор настроек. Пункты меню выбираются в следующей последовательности:

AUDIO ➡ DISPLAY ➡ TUNER ➡ BLUETOOTH ➡ SYSTEM

Для выбора необходимого пункта или настройки нажмите кнопку регулятора на передней панели или кнопку SEL на пульте ДУ. Изменения настроек выполняются вращением регулятора громкости на передней панели или кнопками VOL+/VOL- на пульте ДУ. Для возврата в предыдущее меню нажимайте кнопку ⮌ ⑥ (стр. 4) на передней панели. Выход из режима специальных настроек происходит автоматически, если в течение 15 секунд не выполняется никаких действий по изменению настроек. При этом все выполненные настройки сохраняются.

AUDIO (настройки звука)

EQ SETTING (эквалайзер)
Выбор одной из настроек эквалайзера. Доступны следующие настройки:
— **CUSTOM** — пользовательская настройка с регулировкой частот 48-полосного эквалайзера. Можно настроить уровень каждой полосы частот диапазона от **20 Гц** до **20 кГц**, а также сброс пользовательской настройки **EQ RESET**.
— **FLAT** — ровная частотная характеристика.
— **CLASSIC** — предустановленная настройка для классической музыки.
— **ROCK** — предустановленная настройка для рок-музыки.

— **POP** — предустановленная настройка для поп-музыки.
— **EASY** — предустановленная настройка для легкой музыки.
— **TOP40** — предустановленная настройка для музыки из радиопередач.
— **JAZZ** — предустановленная настройка для джаз-музыки.
— **VOCAL** — предустановленная настройка для подчеркивания вокала в музыке.
— **COUNTRY** — предустановленная настройка для кантри-музыки.
— **SUPERBASS** — предустановленная настройка для подчеркивания мощных басов в музыке.
— **NATURAL** — предустановленная настройка для более естественного звучания музыки.
— **ELECTRIC** — предустановленная настройка для синтезаторной музыки.
— **POWERFUL** — предустановленная настройка для танцевальной музыки.
— **DYNAMIC** — предустановленная настройка для эффекта усиления динамичности в музыке.

Примечание
— Предустановленные настройки эквалайзера можно также переключать, последовательно нажимая кнопку 0/EQ ⑫ (стр. 5) на пульте ДУ.

Q FACTOR (добротность)
Регулировка коэффициента добротности, которая влияет на ширину регулируемых полос.
LINK ALL BAND — выберите **YES**, чтобы установить единое значение добротности для всех полос эквалайзера. Чтобы установить индивидуальное значение добротности для каждой полосы выберите **NO**.
LEVEL — регулировка коэффициента добротности от **1** до **12** для каждой полосы. Чем выше значение, тем более узкая ширина регулируемых полос.

BASS BOOST (усиление НЧ)
Используйте данную функцию для усиления уровня низких частот. Доступно 5 уровней усиления от **LEVEL 1** до **LEVEL 5**. Чем выше уровень, тем сильнее подъем низких частот.

LOUDNESS (тонкомпенсация)
При прослушивании звука с низким уровнем громкости включите данную функцию тонкомпенсации для увеличения уровня низких и высоких частот. Доступно 2 уровня усиления: **LEVEL 1** и **LEVEL 2**. Чем выше уровень, тем сильнее подъем частот.

SUBWOOFER (сабвуфер)
Регулировка настроек сабвуфера.
— **SUB-W OUTPUT** — включение/выключение выходов сабвуфера.
— **SUB-W LEVEL** — регулировка уровня громкости сабвуфера.

FADER (тыл/фронт)
Регулировка баланса фронтальных (5/6) и тыловых (3/4) каналов.

BALANCE (баланс)
Регулировка баланса левых и правых каналов.

X'OVER (фильтр)

Регулировки кроссовера (разделительного фильтра).

— **TWEETER** — разделительный фильтр каналов 1/2 (твитеров). Доступны следующие настройки: **HPF FRQ** — частота среза высоких частот (THROUGH (выкл.) / 20 Гц — 12,5 кГц); **HPF TYPE** — тип фильтра высоких частот; **HPF SLOPE** — крутизна среза высоких частот (6-48 дБ/окт); **LPF FRQ** — частота среза низких частот (THROUGH (выкл.) / 20 Гц — 12,5 кГц); **LPF TYPE** — тип фильтра низких частот; **LPF SLOPE** — крутизна среза низких частот (6-48 дБ/окт); **PHASE** — сдвиг фазы (0°/180°); **GAIN** — уменьшение уровня (от 0 до -8 дБ).

— **FRONT** — разделительный фильтр каналов 5/6 (фронтальных). Доступны следующие настройки: **HPF FRQ** — частота среза высоких частот (THROUGH (выкл.) / 20 Гц — 12,5 кГц); **HPF TYPE** - тип фильтра высоких частот; **HPF SLOPE** — крутизна среза высоких частот (6-48 дБ/окт); **LPF FRQ** — частота среза низких частот (THROUGH (выкл.) / 20 Гц — 12,5 кГц); **LPF TYPE** — тип фильтра низких частот; **F-LPF SLOPE** — крутизна среза низких частот (6-48 дБ/окт); **PHASE** — сдвиг фазы (0°/180°); **GAIN** — уменьшение уровня (от 0 до -8 дБ).

— **REAR** — разделительный фильтр каналов 3/4 (тыловых). Доступны следующие настройки: **HPF FRQ** — частота среза высоких частот (THROUGH (выкл.) / 20 Гц — 12,5 кГц); **HPF TYPE** — тип фильтра высоких частот; **HPF SLOPE** — крутизна среза высоких частот (6-48 дБ/окт); **LPF FRQ** - частота среза низких частот (THROUGH (выкл.) / 20 Гц — 12,5 кГц); **LPF TYPE** — тип фильтра низких частот; **LPF SLOPE** — крутизна среза низких частот (6-48 дБ/окт); **PHASE** - сдвиг фазы (0°/180°); **GAIN** — уменьшение уровня (от 0 до -8 дБ).

— **SUBWOOFER** — разделительный фильтр сабвуфера. Доступны следующие настройки: **SWF-HPF FRQ** — частота среза высоких частот (THROUGH (выкл.) / 20 Гц — 12,5 кГц); **SWF-HPF TYPE** — тип фильтра высоких частот; **SWF-HPF SLOPE** - крутизна среза высоких частот (6-48 дБ/окт); **SWF-LPF FRQ** - частота среза низких частот (THROUGH (выкл.) / 20 Гц — 12,5 кГц); **SWF-LPF TYPE** — тип фильтра низких частот; **SWF-LPF SLOPE** — крутизна среза низких частот (6-48 дБ/окт); **SWF PHASE** — сдвиг фазы (0°/180°); **SWF GAIN** — уменьшение уровня (от 0 до -8 дБ).

— **X'OVER RESET** — сброс текущих настроек кроссовера.

DTA SETTING (задержка)

Регулировка задержек для каждого канала. Доступны следующие настройки:

— **POSITION** — выбор одной из предустановленных настроек расположения слушателя в автомобиле. Доступны следующие настройки: **ALL** — по центру салона; **FRONT LEFT** — место водителя; **FRONT RIGHT** — место пассажира справа; **FRONT ALL** — спереди по центру.

— **DELAY/DISTANCE** — ручная настройка расстояния от каждого динамика до точки прослушивания. Изменяет настроенную ранее выбранную предустановку в опции **POSITION**. **TWEETER LEFT** — левый твитер (канал 1); **TWEETER RIGHT** — правый твитер (канал 2); **FRONT LEFT** — левый фронтальный динамик (канал 5); **FRONT RIGHT** — правый фронтальный динамик (канал 6); **REAR LEFT** — левый тыловой динамик (канал 3); **REAR RIGHT** — правый тыловой динамик (канал 4); **SUB-W LEFT** — левый сабвуфер; **SUB-W RIGHT** — правый сабвуфер.

— **GAIN** — уменьшение уровня громкости каждого динамика. **TWEETER LEFT** — левый твитер (канал 1); **TWEETER RIGHT** — правый твитер (канал 2); **FRONT LEFT** — левый фронтальный динамик (канал 5); **FRONT RIGHT** — правый фронтальный динамик (канал 6); **REAR LEFT** — левый тыловой динамик (канал 3); **REAR RIGHT** — правый тыловой динамик (канал 4); **SUB-W LEFT** — левый сабвуфер; **SUB-W RIGHT** — правый сабвуфер.
— **DTA RESET** — сброс всех регулировок задержек (**DTA SETTING**).
— **DELAY UNITS** — установка единиц измерения для опции **DELAY/DISTANCE**. MS — миллисекунды, CM — сантиметры (по умолчанию).
— **CAR TYPE** — выбор размера вашего автомобиля: (**SMALL CAR**, **MEDIUM CAR**, **LARGE CAR**) Данную опцию можно использовать в качестве 3-х разных сохраненных регулировок задержек **DTA SETTING**. При смене размера автомобиля измененные настройки задержек будут сохранены в памяти ранее выбранного размера.

Примечание
— Описание настройки задержек см. на стр. 26.

▶ DISPLAY (настройки цвета подсветки и просмотр версии)

COLOR SELECT (подсветка)
Опция установки цветов подсветки дисплея и кнопок. Устройство позволяет настраивать следующие настройки цветов подсветки:
— **CUSTOM R/G/B** — ручная настройка цвета с помощью регулировки параметров RGB: красного, зеленого и синего цветов.
— **VARIABLE SCAN** — эффект анимации: плавная смена цвета подсветки в автоматическом режиме.
— **RED** — красный цвет.
— **PINK** — розовый цвет.
— **PURPLE** — фиолетовый цвет.
— **BLUE** — синий цвет.
— **CYAN** — голубой цвет.
— **GREEN** — зеленый цвет.
— **YELLOW** — желтый цвет.
— **ORANGE** — оранжевый цвет.
— **WHITE** — белый цвет.

DIMMER (ночной режим)
Настройка уменьшения яркости дисплея и кнопок в темное время суток (ночной режим).
— **OFF** — яркость дисплея не меняется.
— **LEVEL 1** — яркость дисплея немного приглушается.
— **LEVEL 2** — яркость дисплея сильно приглушается.

INFO DISPLAY (нижняя строка)
Выбор одного из двух режимов работы нижней части дисплея:
— **CLOCK** — статичное отображение даты и времени.
— **SPECTRUM** — анимированное изображение даты/времени и анализатора спектра в реальном времени.

TUNER (настройки радио)

LOCAL SEEK (местный/дальний)
Выбор дальнего или местного режима приема. В режиме местного приема (когда установлено значение **ON**) чувствительность автопоиска немного снижена для наиболее точной настройки на радиостанции, уровень приема которых чрезмерно высок.

STEREO SET (стерео/моно)
Радиоприемник автоматически обнаруживает стереорежим радиостанции FM, если ее сигнал достаточно силен. Отключение стереофонического режима приема (когда установлено значение **OFF**) может понадобиться, если выбранная радиостанция принимается с сильным шумом или с помехами.

REGIONAL (регион)
При помощи данной функции можно выбрать частотные диапазоны и шаг настройки радиоприемника в соответствии со стандартами вещания в данном регионе. По умолчанию установлен регион **RUSSIA**, подходящий для радиоприема территории РФ.

Примечание
— После смены региона при помощи данной настройки все сохраненные радиостанции удаляются из памяти устройства.

BLUETOOTH (настройки Bluetooth)

ENABLE (активация)
С помощью данной опции можно включить или выключить режим Bluetooth.

MIC GAIN (микрофон)
Регулировка уровня усиления внешнего микрофона.

SYSTEM (системные настройки)

LANGUAGE (язык)
Выбор языка экранного меню. Кроме английского и русского доступны также украинский и белорусский.

CLOCK (часы)
Настройки времени и даты.
— **FORMAT** — 12-часовой или 24-часовой режим отображения времени.
— **ADJUST** — установка текущего времени (часы и минуты).
— **DATE FORMAT** — формат отображения даты на дисплее.
— **DATE ADJUST** — установка текущей даты (день, месяц и год).

BEEP (звук кнопок)
Данная опция управляет звуковыми сигналами, сопровождающими все нажатия на кнопки. Выберите значение **ON**, чтобы включить звуковые сигналы.

Примечание
— Сигналы работают только на силовых выходах.

AUX IN (вход AUX)
Опция включения и выключения входа AUX.

SWC (кнопки руля)
Данная настройка предназначена для программирования штатных кнопок управления, расположенных на руле автомобиля. Более подробное описание о подключении и программировании кнопок руля см. ниже.

ACC (экономичный режим)
Экономичный режим требуется включить в случае, если красный провод устройства подключен к аккумуляторной батарее автомобиля. После выключения устройства потребление тока будет сведено к минимуму, Bluetooth модуль, контроллер USB и другие потребители тока отключены. По умолчанию установлено значение **ON** — режим энергосбережения включен.
При подключении по трехпроводной схеме установите параметр **OFF**, иначе при запуске двигателя устройство не будет включаться автоматически.

ANIMATION (анимация)
Установка интервала отображения анимации на дисплее.

DEMO MODE (демо-режим)
Установите значение **ON** для отображения на дисплее демонстрационного режима.

FACTORY RESET (сброс настроек)
Возврат всех настроек устройства к заводским значениям.

VERSION (версия ПО)
Просмотр текущей версии прошивки.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ШТАТНЫХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ, НАХОДЯЩИХСЯ НА РУЛЕ АВТОМОБИЛЯ

Примечание
— Данная функция может быть реализована только в автомобилях, имеющих резистивные кнопки управления, общий провод кнопок соединен с «массой» автомобиля.

ВНИМАНИЕ!

— Перед подключением к штатным кнопкам, расположенным на руле, пожалуйста, полностью прочитайте данный раздел инструкции. Реализация данной функции требует подключения к штатным системам автомобиля. Многие новые автомобили имеют низковольтные или мультиплексные системы, которые могут быть повреждены при использовании низкоомных проверочных приборов, например, проверочных ламп или логических пробников (которые используются для тестирования компьютеров). Для проверки всех штатных цепей автомобиля перед подключением устанавливаемой системы используйте только высококачественный цифровой мультиметр.

Для корректной работы кнопок руля необходимо сначала подключить провода штатного пульта управления к проводу-переходнику 3,5 mini-jack (входит в комплект поставки). Провод «масса» (WHEEL GND) штатного пульта управления должен быть подключен к черному проводу GND, а сигнальные провода WHEEL KEY A и WHEEL KEY B необходимо подключить к проводам K1 (красный) и K2 (белый) соответственно.
Перед окончательным подключением выполните настройку устройства согласно пунктам 1-4 (см. ниже) и убедитесь, что штатный пульт функционирует корректно, после чего завершите работы по подключению.

Примечания

— Перед подключением рекомендуется не отсоединять аккумуляторную батарею, если автомобиль оборудован пневматической подушкой безопасности. Многие системы обеспечения безопасности, использующие пневматические подушки, после отключения питания будут показывать определенный код диагностики с помощью предупреждающих индикаторных лампочек, что может потребовать обращения в автосервис.
— Рабочий диапазон напряжений при подключенных кнопках пульта — от 0,3 до 3,3 В. Минимальная разница рабочих напряжений, которые устанавливаются на выходе пульта после нажатия кнопок, должна составлять не менее 0,3 В (иначе, в некоторых случаях, кнопки могут восприниматься как одна).

ВНИМАНИЕ!

— Изготовитель не гарантирует корректную работу устройства со всеми моделями автомобилей и не несет ответственность за возможные проблемы с автомобилем или устройством, возникшие в случае неправильного подключения устройства к штатной проводке автомобиля. Для правильного подключения штатного резистивного пульта ДУ проконсультируйтесь с официальным дилером вашего автомобиля или обратитесь в сертифицированный установочный центр.

Для перехода в режим программирования кнопок руля необходимо зайти в меню настроек, нажав на кнопку регулятора ⑦ (стр. 4) на передней панели или кнопку SEL ③ (стр. 5) на пульте ДУ в главном меню. Вращайте регулятор громкости на передней панели или нажимайте кнопки ▲/VOL+ и ▼/VOL- ①/⑮ и остановитесь на настройке **SYSTEM (СИСТЕМА).** Нажмите кнопку регулятора на передней панели или кнопку SEL на пульте ДУ. Далее, с помощью тех же самых кнопок управления, войдите в меню **SWC** и выберите опцию **ENABLE (АКТИВАЦИЯ)**. После установки значения **YES (ДА)** войдите в опцию **PROGRAM (НАЗНАЧЕНИЕ)**.

На дисплее замигает сообщение **PRESS KEY 1 (НАЖМИТЕ К1)**. Далее выполните следующие шаги:

1. Нажмите кнопку, расположенную на руле, для назначения на нее функции. На дисплее замигает сообщение **CHOOSE KEY 1 (ВЫБЕРИТЕ К1)**.
2. Выберите одну из кнопок на головном устройстве, функцию которой необходимо назначить. При успешном назначении на дисплее замигает сообщение **PRESS KEY 2 (НАЖМИТЕ К2)**.
3. Повторите данные операции (1-2) столько раз, скольким кнопкам на руле необходимо назначить функции.
4. Нажмите кнопку регулятора на передней панели или кнопку SEL на пульте ДУ для сохранения данных. На дисплее появится сообщение **SAVED X KEYS (СОХРАНЕНО)**, затем устройство вернется в меню **SWC**.

Примечание

— Всего доступно 9 функций для программирования. Для отключения настроек запрограммированных кнопок войдите в меню **SWC** и, выбрав опцию **ENABLE (АКТИВАЦИЯ)**, установите значение **NO (НЕТ)**.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ PROLOGY AUDIO

Установка приложения

Приложение можно скачать в RuStore (для платформы Android) или App Store (для платформы iOS). Для установки приложения на смартфон введите в строку поиска название Prology Audio или отсканируйте QR-код, указанный на коробке или на обложке данного руководства.

Примечания

— Обратите внимание, что данное приложение, доступное в RuStore, предназначено для смартфонов на платформе ОС Android версии 8.0 и выше.

— Убедитесь, что скачанная версия приложения для Android не ниже v5.0.30.

Запуск приложения



Следуя инструкции, описанной на стр. 12 данного руководства, установите Bluetooth-соединение устройства со смартфоном.
Запустите приложение. На экране отобразится логотип PROLOGY AUDIO, а затем процесс подключения к устройству.
Если приложение не подключилось к устройству автоматически, коснитесь иконки ОТКЛЮЧЕН в правом верхнем углу экрана и выберите устройство Prology. Если устройство не было обнаружено, просканируйте еще раз после перезагрузки устройства и телефона.
После успешного соединения появится надпись ПОДКЛЮЧЕНИЕ (см. рис. справа).

Основные функции

Приложение Prology Audio позволяет:

— регулировать громкость;
— управлять многополосным эквалайзером, фильтрами и задержками;
— выбирать источник аудиосигнала;
— настраивать цвет подсветки кнопок управления на передней панели;

— поддерживать голосовое сопровождение от навигационных приложений, запущенных на смартфоне;
— отображать ID3 информацию о воспроизводимых треках.


УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА


— Для установки устройства выберите такое место, где оно не будет мешать водителю нормально управлять автомобилем.
— Перед окончательной установкой устройства временно подключите к нему все провода и убедитесь, что все соединения сделаны правильно и система работает нормально.
— Используйте только прилагающиеся к устройству крепежные изделия. Только в этом случае установка будет надежной и безопасной. Использование деталей, не входящих в комплект устройства, может привести к нарушению его нормальной работы.
— Если установка устройства требует сверления отверстий или любого другого изменения штатных деталей автомобиля, обязательно проконсультируйтесь у ближайшего дилера вашего автомобиля.
— Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не могло стать причиной ранения водителя или пассажиров во время внезапной остановки или резкого торможения.
— Никогда не устанавливайте устройство там, где оно будет сильно нагреваться, например, от воздействия прямых солнечных лучей или горячего воздуха, поступающего от отопителя. Также избегайте мест, в которых устройство будет подвергаться воздействию сильной вибрации или на него будет попадать пыль или грязь.
— Сначала подсоединяйте положительную клемму аккумулятора, затем отрицательную.

Процедура установки


Первый вариант установки

1. Демонтируйте предыдущее устройство из приборной панели.
2. Установите монтажный кожух в приборную панель автомобиля.
3. Выберите на кожухе те металлические язычки, которые соответствуют толщине приборной панели, и отогните их, чтобы зафиксировать кожух на месте.
4. Выполните все необходимые подключения и установите устройство в приборную панель.
5. При возникновении трудностей с установкой устройства обратитесь за помощью в ближайший сервисный центр.





Второй вариант установки (монтажный кожух не используется)



Данный вариант установки предусматривает использование крепежных кронштейнов штатного радиоприемника и резьбовых отверстий, которые находятся на боковых панелях устройства.

1. Выберите положение кронштейнов, при котором будут совмещены резьбовые отверстия на кронштейнах и резьбовые соединения на корпусе устройства.
2. Закрепите кронштейны с обеих сторон устройства не менее чем в двух местах. Для этого используйте либо крепежные винты (5 x 6 мм), либо винты с потайной головкой (4 x 6 мм), в зависимости от типа резьбовых отверстий на кронштейне.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные

Напряжение питания	12 В постоянного тока
Предельные значения напряжения питания	11–14,4 В
Номинал встроенного предохранителя	15 А
Полярность источника питания	Только системы с заземлением отрицательного полюса батареи
Максимальная выходная мощность	4x55 Вт
Потребляемая мощность	100 Вт
Рекомендуемое сопротивление динамиков	4–8 Ом
Установочные размеры устройства (ШхВхГ)	178x50x100 мм
Цвета подсветки	Зеленый, синий, красный, желтый, голубой, фиолетовый, розовый, оранжевый, белый режим авто, ручная настройка
Эквалайзер	31-полосный, настраиваемый вручную + 15 предустановок (включая пользовательскую); возможность сохранять в память до 6 пресетов
Аудиопроцессор	встроенный DSP
Диапазон рабочих температур	-20...+60 °C
Температура хранения	-30...+70 °C
Допустимая влажность при работе	45...80 %
Допустимая влажность при хранении	30...90 %

FM-приемник

Диапазон частот	87,5–108 МГц
Полезная чувствительность (отн. с/ш - 30 дБ)	12 дБ (мкВ)
Искажения, не более	1%
Диапазон воспроизводимых частот	20–16000 Гц (-1 дБ)

USB

Отношение сигнал-шум, не менее	70 дБ
Искажения, не более	1%
Диапазон воспроизводимых частот	16–18000 Гц (-1 дБ)


Модуль Bluetooth

Версия	5.3
Максимальная дальность действия	5 м
Поддерживаемые профили	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Диапазон воспроизводимых частот	16–18000 Гц (-1 дБ)


Примечание

— Технические характеристики, комплектация и внешний вид устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



№	Цвет провода	Назначение
A2	Розовый	Вход отключения звука (-)
A4	Желтый	+12 В постоянно
A5	Синий	Выход +12 В на авт. антенну
A6	Оранжевый	К выключателю габаритных огней
A7	Красный	+12 В при включенном ACC
A8	Черный	Масса
B1	Фиолетовый	Правый задний динамик (канал 4) (+)
B2	Фиолетовый/Черный	Правый задний динамик (канал 4) (-)
B3	Серый	Правый передний динамик (канал 6) (+)
B4	Серый/Черный	Правый передний динамик (канал 6) (-)
B5	Белый	Левый передний динамик (канал 5) (+)
B6	Белый/Черный	Левый передний динамик (канал 5) (-)
B7	Зеленый	Левый задний динамик (канал 3) (+)
B8	Зеленый/Черный	Левый задний динамик (канал 3) (-)




ВНИМАНИЕ!


— Неверное подключение устройства может привести к его поломке и лишению права на гарантийное обслуживание.
— В данном устройстве используются усилители мощности, подключенные по мостовой схеме. При подключении динамиков не допускается замыкание проводов на массу автомобиля, на провод питания +12 В или друг с другом.
— Красный провод устройства должен быть подключен к цепи зажигания во избежание разряда аккумуляторной батареи автомобиля при продолжительной стоянке.
— Желтый провод устройства должен быть подключен к проводу с постоянным напряжением +12 В, даже при выключенном зажигании. Если вы не нашли такого провода, то подключитесь к плюсовой клемме аккумулятора после блока предохранителя.
— Черный провод устройства должен быть подсоединен к заземленной металлической части автомобиля. Если вы не смогли найти подходящий болт или винт, обратитесь за помощью к ближайшему дилеру вашего автомобиля.

Для обеспечения хорошего заземления удалите краску и грязь с тех областей поверхности, с которыми соприкасается провод.

— Синий провод предназначен для управления выдвижным механизмом автомобильной радиоантенны или питанием активной антенны.
— Оранжевый провод следует подключить к лампе габаритных огней (+12 В). При включении габаритных огней в темное время суток яркость подсветки экрана будет снижена, чтобы снизить нагрузку на зрение (в дневное время яркость экрана и дисплея повышена для более четкой видимости изображения). Для корректной работы этого режима отрегулируйте настройку **DIMMER** (стр. 17) в соответствии с вашими предпочтениями.
— Коричневый и коричневый/черный провода подключите к сигнальным проводам WHEEL KEY A и WHEEL KEY B, после чего выполните процедуру программирования кнопок на рулевом колесе, как описано на стр. 19.
— Розовый провод используется для автоматического отключения звука (например, при связи с оператором системы «ЭРА-ГЛОНАСС»).

В случае сброса настроек устройства после выключения зажигания поменяйте местами подключение желтого и красного проводов, как показано на рисунке:





ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Описание настроек разделительного фильтра и переключение режимов см. в разделе **X'OVER** (стр. 16). Схему подключения с примерами возможных настроек в приложении Prology Audio см. ниже.


Настройка задержек


Настройка задержек должна всегда начинаться с самого дальнего динамика от места прослушивания (в примерах выше этим динамиком является правый сабвуфер). Самый дальний динамик не нуждается в дополнительной задержке. Остальные динамики должны быть скорректированы в соответствии с разницей между расстоянием от самого дальнего динамика и расстоянием от рассчитываемого динамика до места прослушивания. В примерах выше значение задержки переднего левого динамика (или ВЧ) рассчитывается таким образом: 250-70=180 см. Сначала сделайте необходимые вычисления для всех динамиков, затем выполните настройки в приложении на смартфоне, либо в меню устройства в разделе настроек **DTA SETTING** (стр. 16).

Сохранение настроек звука

Устройство позволяет сохранять в память до 6 пользовательских настроек звука (пресетов), которые включают в себя текущие настройки задержек, разделительного фильтра и эквалайзера.
Для сохранения текущей настройки звука нажмите три раза подряд одну из кнопок 1-6 ⑪-⑯ (стр. 4) на передней панели.
Для выбора сохраненного пресета быстро нажмите два раза подряд одну из кнопок 1-6.

Схема подключения двух твитеров, двух мидбасов, двух коаксиальных динамиков и двух сабвуферов с внешним усилителем





Примечание.
Значения графиков и расстояний приведены в качестве примера.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА, НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Устройство предназначено для эксплуатации в автомобилях с напряжением бортовой сети 12 В. Не следует эксплуатировать устройство, имеющее повреждения корпуса или соединительных проводов и кабелей.
Ошибки, допущенные при установке и эксплуатации устройства, могут быть иногда приняты за его неисправность. Ниже приводится таблица, в которой сведены простые методы проверки, способные помочь вам устранить большую часть проблем, возникающих при использовании устройства.

Примечание

— Если возникшую проблему невозможно устранить, руководствуясь приведенными ниже рекомендациями, обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

Неисправность	Причина	Устранение
Нет питания	Перегорел предохранитель устройства	Поменяйте перегоревший предохранитель на предохранитель нужного номинала. Если предохранитель перегорит снова, обратитесь в сервисный центр
	Неправильное подключение	Проверьте подключение питания
Нет звука	Полностью убрана громкость звука	Установите нужный уровень громкости устройства
	Неправильно настроен баланс звука	Установите баланс каналов по центру
	Неправильное подключение	Проверьте правильность подключения проводов
	Провода динамиков контактируют с металлической деталью автомобиля	Изолируйте все провода
	Динамики неисправны	Поменяйте динамики
Настройки устройства и сохраненные радиостанции сбрасываются после выключения двигателя	Неправильное подключение проводов	Поменяйте подключение красного и желтого проводов питания согласно схеме на стр. 25
Радиоприемник не работает	К устройству не подключен кабель антенны	Надежно подключите кабель антенны к соответствующему разъему на задней панели устройства

Неисправность	Причина	Устранение
Не работает функция автонастройки на радиостанции	Радиостанции имеют слишком слабый сигнал	Настраивайтесь на станции вручную
Пульт дистанционного управления не работает	Светоизлучающий элемент пульта дистанционного управления не направлен на светоприемник сенсора дистанционного управления	Для осуществления управления светоизлучающий элемент пульта дистанционного управления должен быть направлен на светоприемник сенсора дистанционного управления
	Пульт ДУ и устройство находятся слишком далеко друг от друга	Расстояние по прямой между пультом ДУ и сенсором дистанционного управления не должно превышать пяти метров
	Между пультом ДУ и сенсором дистанционного управления имеются препятствия	Устраните препятствия
	Израсходован заряд батарейки пульта ДУ	Замените батарейку
USB-накопитель не считывается	Накопитель неисправен	Используйте исправные USB-накопители
	Устройство не поддерживает файловые системы exFAT и NTFS	Убедитесь, что файловая система на USB-накопителе FAT32. Если нет, отформатируйте накопитель
Устройство не воспроизводит аудиофайлы с мобильного телефона	Данный мобильный телефон не поддерживается устройством или не поддерживает профили A2DP/AVRCP	Используйте другой телефон, обязательно с поддержкой профилей A2DP/AVRCP
Не программируются кнопки на руле	Пульт рулевого управления вашего автомобиля нерезистивного типа	Данный тип рулевого управления не поддерживается. Проконсультируйтесь с официальным дилером вашего автомобиля
Две или более кнопки выполняют одинаковые функции	Минимальная разница рабочих напряжений при нажатии на эти кнопки менее 0,3 В	Проконсультируйтесь с официальным дилером вашего автомобиля или обратитесь в сертифицированный установочный центр
Программируется только одна кнопка на руле	Неверно подключены провода K1 (красный) и K2 (белый)	Проверьте правильность подключения проводов

Неисправность	Причина	Устранение
При заведенном двигателе ранее запрограммированные кнопки на руле перестают работать	Не подключен провод WHEEL GND рулевого колеса к проводу GND (черный) устройства	Проверьте правильность подключения провода GND

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РЕСУРС, УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать в крытых транспортных средствах любого вида в упакованном виде при температуре от -25 °С до +70 °С. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.
Срок службы устройства — 2 года. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

РАСШИФРОВКА ДАТЫ ВЫПУСКА УСТРОЙСТВА, УКАЗАННОЙ В СЕРИЙНОМ НОМЕРЕ

Серийный номер устройства указывается под штрих-кодом на упаковке, а также на стикере, который клеится на корпус изделия. Пример расшифровки приведен ниже.

DR420K600001

- 6 — год выпуска (6 — 2026, 7 — 2027 и т. д.)
- K — месяц выпуска (A — январь, B — февраль, C — март, D — апрель, E — май, F — июнь, G — июль, H — август, I — сентябрь, J — октябрь, K — ноябрь, L — декабрь)
- DR420 — название модели

Данное устройство выпущено в ноябре 2026 года.

Загрузите приложение Prology Audio

Скачайте из RuStore

Загрузите в App Store

AppStore и логотип AppStore являются товарными знаками корпорации Apple

Техподдержка: 8 800 333 03 23
e-mail: service@prology.ru

DSP/FM/USB/BT-ресивер
Prology DR-420
Сделано в Китае
Производитель и импортер: АО «Фирма «ММС»
127220, г. Москва, Писцовая, д. 1А

MP.27.10.26