



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



► СОДЕРЖАНИЕ

Назначение устройства	2
Комплект поставки	2
Меры предосторожности	2
Внешний вид устройства	3
Установка устройства в автомобиле	3
Основные операции в процессе работы с устройством	5
Индикация на дисплее	5
Функции видеозаписи	6
Функции радар-детектора	7
Настройки	8
Технические характеристики	12
Технические допуски на возможные дефекты изображения	13
Эксплуатация устройства, неисправности и их устранение	14
Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация	15
Расшифровка даты выпуска устройства, указанной в серийном номере	15

Руководство пользователя определяет порядок установки и эксплуатации автомобильного видеорегистратора с функцией радар-детектора (далее - «устройство») с напряжением бортовой сети 12-24 В.

В связи с постоянной работой по совершенствованию устройства, повышающей его надёжность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию и меню управления могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящем Руководстве.

Прежде чем включить устройство, внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством пользователя.

► НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство PROLOGY iOne-3000 предназначено для записи на карту памяти microSD звука и видеоизображения дорожной ситуации из автомобиля, а также для оповещения водителя о том, что автомобиль находится в поле действия лазер-радарных измерителей скорости движения, радарных комплексов «Стрелка» и радаров, излучающих радиоволны в диапазонах Х и К. Кроме того, устройство способно оповещать о приближении к стационарным радарам, камерам наблюдения и другим объектам видеофиксации с помощью систем GPS и GLONASS.


► КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Устройство PROLOGY iOne-3000
- Кронштейн с магнитным креплением
- Автомобильный адаптер 12-24 В для подключения к разъему прикуривателя с возможностью быстрой зарядки мобильных устройств
- Поляризационный фильтр
- Краткое руководство пользователя

► МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



Не допускайте попадание жидкостей в устройство.



Избегайте сильного нагревания и охлаждения устройства.




Избегайте ударов по устройству.



Не открывайте корпус.

► ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

- ① Язычок присоски
- ② Присоска
- ③ Фиксатор присоски
- ④ Фиксатор угла наклона устройства
- ⑤ Разъём mini-USB для питания устройства
- ⑥ Кнопка включения защиты записи
- ⑦ Кнопка входа в меню настроек; перехода в режим воспроизведения **M**
- ⑧ ЖК-дисплей
- ⑨ Кнопка подтверждения выбора; запуска/остановки воспроизведения; изменения яркости дисплея **OK**
- ⑩ Слот для карты памяти microSD
- ⑪ Индикатор питания и записи
- ⑫ Слот для крепления кронштейна
- ⑬ Линза приемника сигналов лазерного излучения
- ⑭ Кнопка выключения устройства; остановки записи
- ⑮ Кнопка «вверх»; регулировки громкости; отключения записи звука
- ⑯ Линза видеокамеры с поляризационным фильтром
- ⑰ Кнопка «вниз»; переключения режимов радар-детектора
- ⑱ Встроенный динамик




► УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА В АВТОМОБИЛЕ

► Установка

1. Тщательно протрите поверхность стекла в месте установки устройства.
2. Вставьте карту памяти microSD (не входит в комплект поставки).
3. Установите кронштейн, плотно прижав присоску ② к стеклу автомобиля.
4. Опустите рычажок фиксатора присоски ③.
5. Поднесите устройство к магнитному кронштейну. Устройство будет закреплено. Убедитесь, что основание кронштейна вошло в слот устройства ⑫ ровно.
6. Отрегулируйте положение устройства для оптимального обзора и за ④.


Для снятия устройства с магнитного держателя аккуратно потяните его на себя.



► Подключение автомобильного адаптера

Подключите автомобильный адаптер к разъёму mini-USB на устройстве **⑤**. Затем подключите адаптер к гнезду прикуривателя.

В целях безопасности пассажиров кабель питания от прикуривателя следует провести, как показано на рисунке.



► Установка в автомобилях с атермальными стеклами

Если в Вашем автомобиле установлено атермальное остекление, то прием сигнала со спутников может быть неустойчивым либо полностью заблокирован. В этом случае устройство следует размещать напротив специального «окна» в атермальном покрытии лобового стекла. Обычно оно расположено по центру, в районе зеркала заднего вида. Точное расположение «окна» можно узнать в документации к автомобилю или у ближайшего дилера.



Настройка поляризационного фильтра

Поляризационный фильтр служит для уменьшения попадания солнечных бликов на видеозапись.

Для настройки вращайте фильтр по часовой или против часовой стрелки. Проверяйте либо непосредственно на дисплее устройства, либо с помощью функции просмотра, в каком положении результаты видеозаписи получаются с лучшим качеством изображения с минимальным количеством бликов.

► ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ

► Включение и выключение устройства

После подключения адаптера устройство включится и автоматически начнёт запись. При этом прозвучит звуковой сигнал и замигает индикатор **●** в левом верхнем углу дисплея.

После выключения зажигания автомобиля устройство автоматически отключится.

Для ручного выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку **>Main** (стр. 3). Для включения достаточно обычного нажатия этой кнопки.

► Регулировка уровня громкости звуковых оповещений


Нажимайте кнопку **▲** (стр. 3) для регулировки громкости звука от уровня 0 (без звука) до уровня 5 (громкий).

► Регулировка яркости дисплея

Последовательно нажимайте кнопку **OK** (стр. 3) для регулировки яркости дисплея от уровня 1 (темный) до уровня 3 (яркий).

► ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ

- ① Ограничение скорости на контрольном участке (если нет скоростного ограничения, то высвечивается индикация **!**)
- ② Индикатор включенной видеозаписи
- ③ Время работы устройства с момента включения
- ④ Тип объекта базы данных GPS: **камера** - камера контроля движения; **/AV** - камера контроля полосы общественного транспорта; **авто** - камера, фиксирующая задний номер автомобиля; **KCC** - камера контроля средней скорости
- ⑤ Индикаторы включенных режимов детектирования диапазонов X/K и радарного комплекса «Стрелка»
- ⑥ Индикатор включенного режима детектирования лазерного излучения
- ⑦ Индикатор включенного датчика движения
- ⑧ Индикатор включенной/отключенной записи звука
- ⑨ Индикатор защиты файла от перезаписи
- ⑩ Индикатор связи со спутниками. Если связь со спутниками установлена, то иконка загорается
- ⑪ Текущая скорость автомобиля
- ⑫ Текущий режим работы радар-детектора
- ⑬ Изображение видеокамеры
- ⑭ Текущая средняя скорость движения на контролируемом участке
- ⑮ Текущее время
- ⑯ Расстояние до объекта базы данных
- ⑰ Индикация уровня яркости дисплея (от 1 до 3)
- ⑱ Индикация уровня громкости (от 0 до 5)
- ⑲ Модель радара и индикация мощности его излучения



► ФУНКЦИИ ВИДЕОЗАПИСИ

Данный режим включается после запуска устройства. Видеозапись на карту памяти не прекращается до конца поездки.

► Порядок записи файлов на карту памяти

Видеозапись ведется файлами заданной продолжительности (1/2/3 минут) в циклическом порядке, т.е. при заполнении карты памяти новые файлы записываются на место самых старых.

После выключения зажигания автомобиля устройство автоматически завершит последнюю запись и отключится.

Примечание.

- Перед извлечением карты необходимо останавливать видеозапись, иначе последний записываемый файл может быть поврежден.

Совет от производителя.

- При попадании в ДТП прочтайте вслух номер другого автомобиля: он может оказаться неразборчивым на видео, зато точно будет услышан на аудиозаписи. Буквы номера рекомендуется зачитывать в виде имен: то есть «A123BE999» следует произнести как «Анна-один-два-три-Виктор-Елена-девять-девять-девять».

► Отключение записи звука

Для отключения записи звука в салоне автомобиля нажмите и удерживайте кнопку ▲ ⑯ (стр. 3). Индикатор ♪ в правом верхнем углу сменится на 🔘 ⑯ (стр. 5), обозначающий отключение записи звука. Нажмите и удерживайте кнопку еще раз, чтобы включить запись звука.

► Установка защиты видеозаписи

Данная функция представляет собой защиту файла от случайного удаления и от перезаписи в циклическом режиме записи.

В режиме видеозаписи нажмите кнопку 🔒 ⑯ (стр. 3) для защиты текущего видеофайла. После установки защиты на дисплее появится индикатор 🗝 ⑯ (стр. 5).

Защита также автоматически включается при срабатывании датчика ускорения (G-сенсора). Для этого настройте данную функцию в меню настроек (стр. 10).

Функции установки/снятия защиты записанных файлов доступны в меню настроек просмотра видеозаписей (стр. 12).

Примечание.

- Защищенные файлы можно удалить вручную, предварительно разблокировав их, либо с помощью форматирования карты памяти.

► Режим просмотра видеозаписей

Для переключения устройства в меню просмотра видеозаписей нажмите и удерживайте кнопку M ⑦ (стр. 3).

С помощью кнопок ▼ (17) и ▲ (15) (стр. 3) выберите необходимый видеофайл. Нажмите кнопку OK (9) (стр. 3) для запуска/остановки просмотра выбранной видеозаписи.

Во время воспроизведения нажмите кнопку ▼ для увеличения скорости воспроизведения записи вперед или кнопку ▲ - для увеличения скорости воспроизведения в обратную сторону.

Для возврата в режим видеозаписи нажмите кнопку M кратковременно.

► ФУНКЦИИ РАДАР-ДЕТЕКТОРА

► Режимы радар-детектора

Последовательно нажмите кнопку ▼ (17) (стр. 3) для переключения режимов радар-детектора в следующем порядке: Сигнатурный → Авто → Трасса → Город.

Режим «Трасса» характеризуется более высокой чувствительностью радар-детектора, так как при более высоких скоростях движения автомобиля необходимо на большем расстоянии обнаруживать излучение радаров для заблаговременного снижения скорости.

В режиме «Город» чувствительность устройства снижена для уменьшения ложных срабатываний от источников посторонних сигналов в городской среде. В данном режиме по умолчанию не работает диапазон X.

В режиме «Сигнатурный» (по умолчанию) устройство срабатывает только на сигналы известных ему радаров и измерителей скорости, а все остальные излучатели игнорирует. В данном режиме по умолчанию не работают диапазоны X и K.

В режиме «Авто» устройство автоматически меняет режимы в зависимости от текущей скорости движения автомобиля. При небольшой скорости оно работает в режиме «Сигнатурный» (по умолчанию - до 50 км/ч). По мере повышения скорости оно переключается сначала на режим «Город», а затем на «Трасса» (по умолчанию - при превышении 80 км/ч). Границы скорости для автоматического переключения обоих режимов можно изменять в настройках устройства «Автовключение режима Город/Трасса» (стр. 10).

► Функция распознавания дорожных знаков

Устройство оснащено интеллектуальной системой оптического распознавания дорожных знаков, которая оповестит Вас о знаках ограничения скорости.

Во время движения устройство сканирует и моментально анализирует дорожные знаки, попадающие в поле зрения.

По умолчанию на дисплее отображается визуальное и голосовое оповещение об ограничении скорости, которые при желании можно отключить в настройках устройства (стр. 8).

Примечание.

— Устройство может некорректно определять знаки в темное время суток, в условиях плохой видимости, а также знаки с ограничением скорости менее 20 км/ч. Имейте в виду, что знаки, наклеенные сзади на автобусах и других транспортных средствах, также вполне могут распознаваться устройством.

► Особенности работы программного радар-детектора

Посредством связи со спутниками, устройство способно оповещать водителя о приближении ко всем стационарным радарам, камерам и другим объектам, находящихся в базе данных. В эту базу данных занесены координаты объектов без излучения (например, Автодория, Стрелка-Видео, Поток и др.), радарных комплексов со слабым уровнем излучения, а также мульяжей радаров и камер. Сопоставление этой информации с местоположением автомобиля позволяет заблаговременно оповестить водителя о приближении к различным объектам контроля движения.

При приближении к объекту устройство оповестит об этом звуковым и голосовым сообщением, а на дисплее появится предупредительная индикация (стр. 5).


Примечания.

- Для работы функции оповещения с помощью систем GPS/GLONASS необходима устойчивая связь со спутниками (индикатор  ⑩ (стр. 5) должен гореть постоянно).
- Погрешность определения объекта с помощью систем GPS/GLONASS составляет около 50 м.
- Базы данных еженедельно обновляются и доступны для скачивания на веб-сайте prology.ru.

► НАСТРОЙКИ

В режиме видеозаписи нажмите кнопку **M** ⑦ (стр. 3) один раз для перехода в режим радар-детектора и два раза для перехода в режим настроек видеорегистратора.

С помощью кнопок **▼** ⑯ и **▲** ⑮ (стр. 3) перемещайтесь вверх/вниз по пунктам меню. Нажмите кнопку **OK** ⑨ для выбора необходимой настройки. С помощью кнопки **▼** или **▲** выберите необходимый пункт настройки, затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора.



► Настройки радар-детектора

Режим

Выбор одного из режимов радар-детектора. Подробное описание всех режимов см. на стр. 7.

Распознавание знаков

С помощью данной настройки можно отключить голосовое оповещение распознавания знаков либо совсем отключить данную функцию. Подробное описание функции см. на стр. 7.

Звуковые оповещения

Данная опция позволяет отключить запись всех звуковых оповещений радар-детектора.

Автоприглушение звука

Функция автоматического приглушения звука работает только для радиосигналов и лазерных излучений. При включении данной функции громкость звукового оповещения по прошествии 6 секунд автоматически понижается до минимального уровня, а еще через 6 секунды отключается полностью.

X-диапазон*

Данная опция выключает обнаружение сигналов диапазона X.

K-диапазон*

Данная опция выключает обнаружение сигналов диапазона K.

Стрелка*

Данная опция выключает обнаружение сигналов радара «Стрелка».

Лазер*

Данная опция выключает обнаружение лазерного излучения.

- *При включении или выключении диапазона изменяется настройка только для текущего режима работы радар-детектора. Для каждого режима работы запоминается собственная настройка диапазона.

Тихий режим

Данная функция предназначена для уменьшения количества звуковых оповещений в режиме «Трасса». В данной опции устанавливается порог скорости, при движении ниже которого будут отсутствовать звуковое оповещение об обнаружении радиосигнала или лазерного излучения (об обнаружении GPS-объектов звуковые сигналы сохранятся). При этом оповещение на дисплее устройства будет присутствовать при любой скорости. Значение по умолчанию - 60 км/ч.

Допустимое превышение

Данная функция предназначена для уменьшения количества нежелательных звуковых оповещений (работает только при приближении к GPS-объектам). Если текущая скорость не превышает сумму скоростей - максимально допустимой для текущего GPS-объекта и установленной в данной опции, то устройство будет воспроизводить визуальное и звуковое оповещение об объекте, но сигналы о превышении скорости будут отключены. Если превышает, то добавится дополнительное звуковое оповещение и предупредительная индикация дисплея красным цветом. Значение по умолчанию - 15 км/ч.

Максимальная скорость

При превышении установленного значения скорости устройство будет воспроизводить звуковое оповещение и предупредительную индикацию дисплея красным цветом. По умолчанию функция выключена.

Автовключение режима Город**

Выбор значения скорости, при которой устройство автоматически переключится из режима «Сигнатурный» в режим «Город» (по умолчанию - 50 км/ч).

Автовключение режима Трасса**

Выбор значения скорости, при которой устройство автоматически переключится из режима «Город» в режим «Трасса» (по умолчанию - 80 км/ч).

- **Данные функции работают только в режиме «Авто».

База камер

С помощью данной опции можно отключить оповещение объектов и камер, находящихся в базе данных GPS.

Версия радар-детектора

Просмотр версии текущей прошивки радар-детектора.

Версия базы камер

Просмотр версии установленной базы камер.

Примечание.

- Актуальная версия отображается только при наличии GPS-сигнала.

► Настройки видеозаписи

Разрешение

Большее значение разрешения увеличивает детализацию изображения и требует больше места на карте памяти.

Циклическая запись

Данная настройка устанавливает продолжительность одного файла при циклической записи на microSD-карту.

Датчик ускорения

Данная опция предназначена для включения датчика ускорения и установки его чувствительности, которая влияет на срабатывание автоматического включения защиты видеозаписи. Датчик срабатывает при внезапном столкновении, вращении, резком ускорении или торможении автомобиля. Всего доступно 3 установки степени чувствительности датчика. Видеозаписи, созданные при срабатывании датчика ускорения, отображаются с символом в левом верхнем углу экрана.

WDR (расширенный динамический диапазон видео)

Включенная функция позволяет получать качественное изображение видео при различных перепадах освещения.

Автовыключение экрана

При значении «Выкл» экран постоянно работает, при других значениях экран автоматически отключается через заданное время после заключительного действия над устройством.

Датчик движения

Если опция включена, то при возникновении движения в кадре в режиме ожидания автоматически записывается 10-секундный видеофайл.

Экспозиция

Опция предназначена для сдвига экспозиции (сочетания времени выдержки и числа диафрагмы) относительно значения, вычисленного устройством автоматически. Сдвиг экспозиции на 1 EV в ту или иную сторону означает изменение количества света в 2 раза. Для съёмки объектов на светлом фоне следует выбирать значения +1 и +2, на тёмном фоне -1 и -2.

Форматирование

Данная опция позволяет отформатировать карту памяти microSD. Выберите «OK» для форматирования.

ВНИМАНИЕ!

— После форматирования карты все файлы, в том числе защищенные видеозаписи, будут удалены.

Гос. номер автомобиля

Установите номер Вашего автомобиля, перемещая курсор кнопкой **OK**, а кнопками ▼ и ▲ меняя значение символа.

Отображение скорости

С помощью данной опции можно отключить отображение скорости движения автомобиля при просмотре видеозаписи (по умолчанию включено всегда). Если установить одно из значений - от 80 до 150 км/ч, то скорость выше указанного значения не будет отображаться. При установке значения «Выкл» текущая скорость никогда не отображается на видеозаписи.

Часовой пояс

Установка часового пояса в соответствии с Вашим местоположением.

Сброс настроек

Данная опция позволяет сбросить все произведённые настройки устройства и вернуть заводские. Для этого выберите значение «OK».

Версия прошивки

Просмотр версии текущей прошивки видеорегистратора.

► Настройки режима просмотра видеозаписей

Удаление

При необходимости удаления текущего файла или всех файлов, выберите опцию «Удалить файл» или «Удалить все файлы».

Примечание.

— Защищенные файлы (с символом  в левом верхнем углу экрана) можно удалить только с помощью ПК или форматирования карты. С помощью устройства их также можно удалить, предварительно сняв защиту.

Защита (блокировка видеозаписей)

С помощью данной опции можно включить или выключить защиту у текущего файла или всех файлов, находящихся на карте памяти.

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

► Основные

Процессор	NTK96675
Матрица камеры	SONY IMX-307, 6.46 мм (1/3"), 2.07 Мп
Макс. угол обзора камеры по диагонали	130° (1440p/1296p/1080p)
Динамик	встроенный
Микрофон	встроенный
Датчик ускорения (G-сенсор)	встроенный
GPS/GLONASS-приемник	встроенный
Напряжение питания	12/5 В (1 А макс.)
Потребление	5 Вт
Емкость суперконденсатора	2,5 Ф
Габариты (Ш×В×Г)	96×56×34 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+60 °C
Диапазон температур хранения	-20...+70 °C
Допустимая влажность при работе	10-80 %

► Экран

Тип	TFT IPS
Диагональ	3" (76 мм)
Разрешение	640×360

► Подключение внешних устройств и карт памяти

Слот для подключения карт памяти	microSD (8-128 ГБ, класс 10)
USB-разъём	mini-B

► Форматы файлов

Видеозапись	TS (AVC кодек)
Длительность записи	1/2/3 минут

► Разрешение видео

QUAD HD	2560x1440, 30 к/c
Super HD	2304x1296, 30 к/c
Full HD	1920x1080, 60 к/c
HD	1280x720, 30 к/c

► Диапазоны детектирования радар-детектора

X-диапазон, ГГц	10,425-10,625
K-диапазон, ГГц	24,050-24,250
ST	Сигнатурный модуль детекции «Стрелка»


L (лазерное излучение), нм	700-1100 (+ сигнатурный модуль детекции «ЛИСД»/«АМАТА»)
Другие сигнатурные модули	«КРИС», «ИСКРА», «БИНАР», «КОРДОН», «КРЕЧЕТ», «РОБОТ», «РАДИС», «ВИЗИР», «АРЕНА», «СОКОЛ»

Примечание. Технические характеристики, комплектация и внешний вид устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОПУСКИ НА ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Жидкокристаллическая панель состоит из множества точек, называемых пикселями. Пиксель состоит из трех субпикселей основных цветов – красного, зеленого и синего, расположенных по горизонтали. Появление на ЖК-панели небольшого количества дефектных пикселей (постоянно светящихся одним цветом) объясняется огромным общим количеством пикселей и сложностью технологического процесса. Минимизация подобных дефектов достигается тщательным контролем качества производства ЖК-панелей, регламентированного требованиями стандарта ISO 13406-2.

ЖК-панель устройства условно разделяется на 2 зоны, «А» и «Б», как показано на рисунке, и подлежит бесплатной замене в течение гарантийного срока, если число пикселей, постоянно светящихся одним цветом, превышает любое число пикселей, указанное в таблице.



Цвет пикселя	Зона «А»	Зона «Б»
Белый	0	0
Черный	3	6
Цвет субпикселя		
Синий	3	6
Красный	3	6
Зеленый	3	6
Всего	3	6

► ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА, НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

В этой главе приведены рекомендации по решению возможных проблем, возникающих во время эксплуатации устройства.

Примечание.

- Если возникшую проблему невозможно устранить, руководствуясь приведенными ниже рекомендациями, обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

Неисправность	Причина	Устранение
Низкое качество изображения	Загрязнен объектив камеры	Протрите объектив видеокамеры мягкой безворсовой тканью или специальным карандашом для чистки объективов
	Загрязнено ветровое стекло автомобиля	Очистите ветровое стекло автомобиля
На карте памяти microSD отсутствуют файлы с поездками; устройство издает звуковые сигналы; появляется индикация «Ошибка размера кластера. Нужно форматировать	Карта памяти неисправна или не соответствует минимальным требованиям	Используйте другую карту памяти, подходящую под минимальные требования устройства
	Неподходящий формат карты памяти	Отформатируйте карту памяти с помощью устройства (стр. 11)
На дисплее появляется надпись «Карта памяти заполнена»	Недостаточно свободного места на карте microSD	Поменяйте в настройках разрешение видео, значение интервала записи или отформатируйте карту памяти
Устройство не снимает видео, либо внезапная остановка видеозаписи	Карта памяти ниже 10-го класса	Используйте карту памяти 10-го класса или выше
Устройство слабо реагирует на излучения радаров и сигналы спутников GPS	Неправильная установка	Проверьте угол установки устройства и наличие в автомобиле атермального стекла. Переустановите устройство так, чтобы приемники радиосигналов / лазерного излучения не были закрыты посторонними предметами

► ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РЕСУРС, УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать в крытых транспортных средствах любого вида в упакованном виде при температуре от -20 °C до +70 °C. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.


Срок службы устройства — 2 года. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

► РАСШИФРОВКА ДАТЫ ВЫПУСКА УСТРОЙСТВА, УКАЗАННОЙ В СЕРИЙНОМ НОМЕРЕ

12-значный серийный номер устройства указывается под штрих-кодом на упаковке, а также на стикере, который клеится на корпус изделия.

Для того, чтобы узнать информацию о дате выпуска устройства, достаточно расшифровать 5-й и 6-й знак из 12-значного серийного номера. Пример расшифровки приведён ниже.

1AAA1A000001


A - месяц выпуска (A – январь, B – февраль, C – март,
D – апрель, E – май, F – июнь, G – июль, H – август,
I – сентябрь, J – октябрь, K – ноябрь, L – декабрь)
1 - год выпуска (1 – 2021, 2 – 2022 и т. д.)

Данное устройство выпущено в январе 2021 года.



ТЕХПОДДЕРЖКА: 8 800 333 03 23

Видеорегистратор с функцией радар-детектора Prology iOne-3000
Произведено в Китае
Изготовитель и импортёр: АО «Фирма «MMC»
127220, г. Москва, Писцовая, д. 1А

